



maxwood

A robust and strong wood floor

Made in Sweden



Topguard 8x



Real wood 0,6 mm



Cork backing

20/5 Year Warranty



5G

Licensed by

Välinge

Patent protected,
www.valinge.se/patents

www.golvabia.se

golvabia

- SE/DK/NO -

Viktigt!

- Gå in på vår hemsida/hjemmeside för att läsa skötselråd/plejeråd och detaljerad läggningsanvisning.

- Golvet är ej avsett/beregnet för läggning i badrum/badevärrelser och tvättstuga/vaskerum.

- Luftens relativt fuktighet inomhus/indörs ska alltid vara mellan 30% och 60% RH.

- Underlaget ska vara torrt, rent och plant/lige. Om/hvis underlaget består av betong måste det fuktsoleras med en 0,2 mm polyetenfolie. För att utjämna/udjævne underlaget och dämpa ljud på halvhårda underlag ska golvunderlägg användas. Max 2 mm.

- Golvet installeras flytande, lämna/efterladda alltid en expansionsfog på 8-10 mm mot väggar, rör etc. Undvik fasta installationer, tunga föremål och nedskruvning i golvet då det hindrar golvens normala rörelse/bevægelse, så att fogar ej går isär/kan adskilles. År rummet längre än 12 m i brädornas längsriktning eller 8 m i tvärriktning skall en extra expansionsfog användas.

- Kontrollera i samband/forbindelse med inläggningen/påläggningen att brädorna är fria från synliga fel och skador och deras färg/farve, utseende och passform. Var noggrann/omhyggelig med att ha samma belysning som golvet är avsett/ment att användas med i samband/forbindelse med installationen. Reklamation av redan monterade varor kan inte accepteras.

- Golvabia påtar sig inget ansvar för kostnader relaterade till eventuell förhindrad åtkomst/åtgång till en lokal som kan uppstå till följd av en berättigad reklamation, eller andra kostnader relaterade därtill.

- Var försiktig med att inte använda för mycket kraft/styrke vid installationsinstruktionerna eftersom detta kan skada golvet.

Följ läggningsanvisningen/monteringsvejledningen noggrant/omhyggeligt! Mer information om läggning finns på www.golvabia.se.

- Trägolvets färg/farve förändras när golvet blir utsatt för dagsljus. Det är en naturlig egenskap för trämaterial.

- GB -

Important!

- Please see our Web page for maintenance and warranty before installation.

- The floor may not be used in wet areas such as bathrooms.

- The indoor relative humidity should always be 30%-60% RH

- The subfloor is to be dry, clean and flat. If the flooring is to be laid on concrete, the subfloor must always be covered with a plastic film moisture barrier. To even the surface and reduce noise a floor underlayer must be used. Max 2 mm.

- The floor is installed floating. Always leave an expansion gap of 8-10 mm against the wall. Avoid installations, heavy objects, screws or nails through the floor, which prevents the floors normal movements, so that joints don't open up. If the room is more than 12 m along the planks or 8 m across the planks, an extra expansion gap should be used.

- At the time for laying the floor, check that all planks are free from visual defects and damage, this relates to both colour and structure and fitting tolerances. Be careful to have enough light at the time for installation. Claims on installed flooring are not accepted.

- Golvabia shall not be liable for any delayed availability of premises, or any consequential costs related to this, which may result from a justified claim.

- Be careful not to use too much force at the installation since this can damage the floor. Follow the installation instruction carefully. More info is available on www.golvabia.se

- The colour of the wood floor changes when it is exposed to daylight. This is a natural characteristic for wood material.

- DE -

Wichtig!

- Vor dem Verlegen die Pflegehinweise und Garantie auf unserer Website lesen.

- Der Fußboden ist nicht für die Verlegung in Nasszellen vorgesehen.

- Die relative Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen sollte stets zwischen 30% und 60% RH liegen.

- Die Unterlage muss trocken, sauber und eben sein. Bei Betonunterlage ist diese mittels 0,2 mm Polyäthylenfolie vor der Feuchtigkeit zu isolieren. Zum Ausgleichen und zur Dämpfung der Geräusche auf halbharter Unterlage ist eine Fußbödenunterlage zu verwenden. Max 2 mm.

- Die Verlegung des Fußbodens erfolgt schwimmend. Zu Wänden, Rohrleitungen usw. sollte stets eine Dehnungsfuge von 8-10 mm belassen werden. Feste Installation, Belastung durch schwere Gegenstände und Verschraubung des Bodens sind zu vermeiden, da der Fußboden dadurch seiner normalen Bewegung gehindert wird und die Fugen auseinander gleiten. Ist der Raum länger als 12 m in Längsrichtung der Dielen oder länger als 8 m in Querrichtung sollte eine extra Dehnungsfuge verwendet werden.

- Kontrollieren Sie im Zusammenhang mit der Verlegung, dass die Dielen einwandfrei sind und keine Schäden in Bezug auf Farbe, Aussehen und Passform haben. Auch sollte bei der Verlegung die gleiche Beleuchtung herrschen, wie sie für die normale Anwendung des Fußbodens gedacht ist. Beanstandungen bereits verlegter Fußböden fallen nicht unter die Garantie.

- Golvabia haftet nicht für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Raum des reklamierten Fuß-bodens nicht zugänglich ist, sowie für weitere, damit zusammenhängende Folgekosten.

- Die Dielen sind bei der Verlegung sorgsam zu handhaben, um keine Schäden hervorzurufen. Befolgen Sie sorgfältig die Verlegungsanleitung! Weitere Hinweise dazu finden Sie auf unserer Homepage www.golvabia.se.

- Im Tageslicht verändert der Holzfußboden seine Farbe (er dunkelt etwas nach). Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Holzes und kein Grund zur Beunruhigung.

- ES -

Atención!

- Consulte nuestra página web para obtener información sobre mantenimiento y garantía antes de efectuar la instalación.

- El suelo no es apto para instalación en espacios húmedos.

- La humedad relativa del aire en el interior deberá estar entre el 30 y el 60% HR.

- El suelo se colocará sobre base seca, limpia y plana. Si el piso es de cemento, es preciso aislarlo de la humedad mediante una lámina de 0,2 mm de polietileno. Para que el piso quede nivelado y para amortiguar el ruido en caso de superficies semiduras es preciso utilizar una membrana o revestimiento. Max 2 mm.

- El suelo se instala flotante dejando siempre una junta de expansión de 8-10 mm junto a la pared, las tuberías, etc. Evite instalaciones fijas, objetos pesados y no clave nada en el suelo ya que con ello se impide el movimiento normal de éste, para evitar la separación de los empalmes. Si la habitación mide más de 12 m en la dirección paralela a los paneles o más de 8 m en la dirección perpendicular a éstos, hay que utilizar junta de expansión suplementaria.

- Compruebe al llevar a cabo la instalación que las tablas carecen de defectos visibles así como el color, aspecto y corte. Compruebe que dispone de la iluminación apropiada para el suelo al proceder a la instalación. No se aceptan reclamaciones relativas a mercancías ya instaladas.

- Golvabia no responde de los costes relacionados con la eventual falta de uso de un local que pueda ser producto de una reclamación justificada, u otros costes derivados de ésta.

- Tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza durante la instalación ya que podría dañar el suelo. Siga las instrucciones de instalación escrupulosamente. Para más información sobre la instalación visite www.golvabia.se

- El color del suelo de madera cambia al exponer el suelo a la luz diurna. Es una característica natural de la madera.

- RU -

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь на нашем веб-сайте с информацией об обслуживании и гарантии.

- Попельзяя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.

- Влажность в помещениях должна быть в пределах 30%-60%.

- Основание должно быть сухим, чистым и ровным. В случае если напольное покрытие будет укладываться на бетонное основание, то на основание необходимо положить полиэтиленовую пленку, создающую гидробарьер. В целях поглощения шума и компенсации неровности пола также следует использовать подложку толщиной 2мм.

- Пол укладывается бесклеевым, «плавающим методом». Обязательно оставляйте зазор 8-10мм между стенной и напольным покрытием. Избегайте установок тяжелых предметов, вбивания, ввинчивания гвоздей и шурупов, которые не позволяют полу естественно двигаться, «дышать», т.к. возможно рассоединение замков. Если комната больше чем 12м по длиной стороне планки или больше чем 8м по короткой стороне планки, то обязательно предусматривается термозазор.

- Перед укладкой проверьте возможные дефекты на планках, как структурные, так и цветовые. Проверьте, чтобы было достаточное освещение во время инсталляции пола. Претензии после укладки напольного покрытия не принимаются.

- Golvabia не отвечает за какие-либо возникшие механические повреждения после осуществления продажи.

- Будьте внимательны! При инсталляции пола распределите усилия равномерно, во избежание повреждения напольного покрытия. Следите инструкции по укладке. Более полную информацию вы можете получить на сайте: www.golvabia.se.

- Изменение оттенка натурального покрытия при дневном свете является природной характеристикой дерева.

Förberedelse:

Börja/begynd med att ta bort/fjärna golvlästen. Kapa dörrfoder/juster dörkkarme och kontrollera att dörren kan öppnas över det nya golvet. Lägg ut foam eller golvpapper samt ev. plastfolie som fuktspärr/damp-spärre. Planera din läggning så att den sista raden/række blir minst 50 mm bred.

Preparations:

Start by removing the skirting. Shorten the base of the door and ensure that the door moves freely above the new floor surface. Lay down foam or paper underlay and plastic sheeting if required. Plan your installation ahead so that the last row becomes min. 50 mm wide.

Vorbereitung:

Beginnen Sie damit, die Fußbodenleiste zu entfernen. Dann Türverkleidung kappen und kontrollieren, dass sich die Türen frei über dem neuen Fußboden bewegen können. Foamflex oder Papier sowie eventuell Plastfolie als Feuchtigkeitsisolierung auslegen. Planen Sie das Verlegen darunter, dass die letzte Reihe mindestens 50 mm breit wird.

Preparación:

Comience por retirar los rodapiés. Rebaje el marco de las puertas y compruebe que éstas se pueden abrir y cerrar sin problemas con el nuevo suelo. Ponga espuma o papel para suelos y, si es necesario, revestimiento de plástico a fin de aislar la humedad. Planifique la instalación de modo que la última hilera mida 50 mm de ancho como mínimo.

Подготовка:

Вначале снимите плинтус. Проверьте зазор между дверью над новым напольным покрытием и убедитесь, что дверь свободно открывается и закрывается. Положите подложку и полиэтиленовую пленку, по надобности, между стяжкой и новым напольным покрытием. Спланируйте инсталляцию так, чтобы последний ряд панелей был не уже, чем 50мм.

Läggning

1. Använd distansklossar mot väggen. Försäkrad raden/række läggs med längs-sidan mot väggen och kortssidan med plastlisten utåt/udad som visas på bilden.

Laying

1. Use distances against the wall. The first row is laid with the long side tongue against the wall and the short side with the plastic list towards the next board according the picture.

Verlegung

1. Zur Wand hin Distanzstücke verwenden. Erste Reihe mit der Längsseitenfeder zur Wand hin verlegen, wobei die Stirnseite mit der Kunststoffleiste nach außen zeigt (siehe Abb.).

Instalación

1. Coloque tacos de separación junto a la pared. La primera hilera se instala con la lengüeta de la parte más larga hacia la pared y el lado más corto con el filo de plástico hacia afuera como en la ilustración.

Укладка:

1. Оставьте зазор от стены до первого ряда пола. Первый ряд должен быть уложен длинной стороной планки вдоль длинной стены, и короткой стороной с пластиковой каймой к соседней планке, как показано на рисунке.

Förskjutning/forskydningen

av tvärskarvar/tvärflugor mellan intilliggande/tilstöende brädor ska vara minst 40 cm.

forskydningen

av tvärskarvar/tvärflugor mellan intilliggande/tilstöende brädor ska vara minst 40 cm.

Verlagerung

2. Zwei Diele an erster platzieren und ablegen. Dann mit der Hand oberhalb der Lasche andrücken, um die Diele in die korrekte Lage zu drücken. Achten Sie darauf, dass die Dielen in der Breite genau gleich verlegt werden.

Instalación

2. Una el segundo panel al primero y bájelo. A continuación, presione con la mano sobre el empalme para que el panel descienda a su posición correcta. Tenga cuidado de que el panel quede del mismo ancho.

Укладка:

2. Расположите вторую планку рядом с первой, придавите. Положите руку на стык панелей и нажмите вниз на доску, чтобы она защелкалась и встала в правильное положение. Следите, чтобы они были ровно выложены.

Demontering

5. Plocka i sär/adskil: Vinkla först upp hela raden/træk först hele rækken op på skrä och tryck till ovanpå.

Disassembling

5. Separate the whole row by carefully lifting up and releasing the whole row.

Demontage

5. Ausbau der Dielen: Zuerst die gesamte Reihe auswinkeln und herausnehmen.

Desmontaje

5. Desmontar: Suba primero toda la hilera y sáquela.

Демонтаж

5. Отделите весь ряд по длинной стороне аккуратным поднятием вверх и извлеките его.

Dra isär/træk brädorna plant/jevn fra hinanden.

OBS/Bemærk! Bryt/træk ej upp dem.

Disassemble the panels by sliding horizontally. Don't fold up.

6. Disassemle the panels by sliding horizontally. Don't fold up.

Disassembling







6. Dielen eben auseinander ziehen. Hinweis: Dielen nicht herausbrechen!

Desmontaje

6. Separe los paneles manteniéndolos planos. Atención: No los fuerce ni los rompa.

Демонтаж

6. Держите ряд панелей горизонтально. Не сгибайте его.



- FR -

Important!

- Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les conditions d'entretenir et de garantie avant de procéder à l'installation.
- Ce parquet ne convient pas pour les pièces humides.
- L'humidité relative de l'air dans une maison doit être comprise entre 30% et 60%.
- Le sol doit être sec, propre et plan. S'il est en béton, il doit être isolé contre l'humidité au moyen d'un film en polyéthylène de 0,2 mm. Pour égaleriser le sol et atténuer les bruits sur les sols midurs, poser une souscouche. Max 2 mm.

• Ce parquet étant destiné à être installé en pose flottante, toujours laisser un joint de dilatation de 8-10 mm contre les murs, autour des canalisations, etc. Éviter la pose clouée, les objets lourds et le vissage qui entravent les mouvements naturels du parquet, afin que les joints ne s'écartent pas. Si la pièce mesure plus de 12 m dans le sens de la longueur des lames ou 8 m en diagonale, prévoir un joint de dilatation supplémentaire.

• Vérifier, lors de la pose, que les lames sont dépourvues de défauts et de dommages visibles ; contrôler aussi leur couleur, leur apparence et leur découpe. S'assurer de disposer de l'éclairage auquel le sol sera exposé lors de la pose. Les réclamations portant sur les produits déjà posés ne sont pas recevables.

• Golvabia décline toute responsabilité concernant des frais liés à une éventuelle impossibilité d'accès à un local, pouvant survenir par suite d'une réclamation légitime, ou d'autres frais consécutifs s'y rapportant.

• Veiller à ne pas employer une force excessive lors de la pose, au risque d'endommager le parquet. Respecter scrupuleusement les instructions de pose. Des informations plus détaillées sur la pose sont disponibles sur www.golvabia.se.

• La couleur des parquets en bois change lorsqu'ils sont exposés à la lumière du jour. C'est une propriété naturelle du matériau vivant qu'est le bois.

1. Placer des cales contre le mur. Poser le premier rang en disposant les languettes longitudinales contre le mur et le petit côté muni de la baguette en plastique vers l'extérieur comme indiqué sur l'illustration.

2. Placer la deuxième lame contre la première et la planquer. Appuyer ensuite avec la main au niveau du joint pour enfoncer la lame dans la bonne position. Veiller à ce que les deux lames soient parfaitement alignées.

3. La chute obtenue pour entamer le rang suivant doit être au moins de 40 cm.

4. Incliner la lame pour emboîter la languette dans la rainure des lames précédentes. Plaquer la lame sur le sol et appuyer dessus.

5. Pour démonter le parquet : Soulever d'abord le rang entier puis le dégager.

6. Désenboîter les lames à plat. Attention à ne pas forcer !

- FI -

Tärkeää!

- Lue hoito-ohejeet ja tutkuudet Internet-sivuiltamme ennen asennusta.
- Lattia ei soveltu määrätiloihin.
- Sisälman suhteellisen kosteuteen tullee olla aina 30–60%.
- Alustan on oltava kuiva, puhdas ja tasainen. Jos alusta on betonia, se on kosteuseristettävä 0,2 mm polyyteekinellä. Alusta tasotetaan ja puolikovan alustan askeläntää vaimennetaan aluskatteella. Max 2 mm.
- Lattia asennetaan kellovaksi. Seinien, putkien ym. kohtien kohdalle jätetään aina 8–10 mm:n liikuntasauuma. Lattiaa ei suositella kiinteästi asennettavaksi eikä sen päälle tule sijoittaa raskaita esineitä. Sen läpi ei saa myös käään asentata alustaan ulottuvia vuuveja, koska lattian normaalilla liikkumisen aika estyä. Muussa tapauksessa saumatu voivat rikkoutua. Jos huoneen pituus on yli 12 m lautojen pituussuunnassa tai yli 8 m poikittaisuussuunnassa, lattiaan on asennettava ylimääräinen liikuntasauuma.
- Asennuksen yhteydessä on tarkistettava, että laudoissa ei näy vaurioita, vaurioita, värä-tai ulkonäköeroja ja että lautojen saumat sopivat toisiinsa. Asennuksen yhteydessä on suositteltava käyttää samanlaista valaistusta, jota uoneessa normaalisti jätetään. Jo asennettua lattiaa koskevia reklamaatioita ei hyväksytä.
- Golvabia ei vastaa oikeutetun reklamatiion yhteydessä kustannuksista, jotka aiheuttavat mikäli huo-netilta ei voi käyttää a sumiseen eikä myös kääni muista tapahtumaan liittyvistä oheiskustannuksista.
- Lattian asennuksen yhteydessä on varottava käytämästää liiallista voimaa, koska se saattaa vaurioittaa lattialautoja. Asennusohjetta on noudatettava huolellisesti! Lisätietoja lattian asennuksesta löydät osoitteesta www.golvabia.se.
- Puulattian väri muuttuu päävallossa ajan kuluessa. Se on puumateriaalin luonnonlinainen ominaisuus.

Asennus

- Käytä lautojen ja seinäpinnan välissä asennuskiiloja. Ensimmäinen rivi asennetaan siten, että pitkän sivun tappipontti tulee seinää pään ja päädyyn muovilista kuvan mukaisesti päätyseinään poispäin.
- Sijoita seuraava lauta ensimmäistä vasten ja kalista lautta alas. Paina sitten lauta kädellä paikalleen liitoskohdan yläpuolella. Varmista, että laudat asettavat leveyssuunnassa täysin kohdakkain.
- Vierekkäisten rivien lautojen päätyponttien limityksen on oltava vähintään 40 cm.
- Aseta pitkää sivu sopivan kulmaan ja työnnä lautta ensimmäisen laudan lyhyttä saumaa vasten. Kallista lautta alaspäin ja paina se paikalleen.

Purkaminen

- Lautojen irrottaminen: Kallista ensin koko riivi ylös päästä sitten irti.
- Vedä rinv laudat irti tasaisesti. HUOM! Älä väännä niitä saumakohdasta.

Demonteren

- Uit elkaar halen: Wentel eerst de volledige rij omhoog en neem deze eruit.

Demonteerimine

- Lahti vörmine: Tötkle köigepealt kogu rea serv üles ja võtke rida välja.

- NL -

Belangrijk!

- Bezoek voorafgaand aan het leggen onze internetpagina voor onderhoudstips en garantie.
- De vloer is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten.
- De relatieve luchtvochtigheid in huis moet altijd tussen 30% en 60% liggen.

• De ondergrond moet droog, schoon en effen zijn. Als de ondergrond uit beton bestaat, moet deze met een 0,2 mm dik polyetheenfolie tegen vocht worden geïsoleerd. Om de ondergrond te egaliseren en het geluid op een half-harde ondergrond te dempen, moet een ondervloer worden aangebracht. Max 2 mm.

• De vloer moet zwevend worden aangebracht. Voorzie altijd een uitzettingsvoog van 8-10 mm langs muren, ledingen enz. Vermijd vaste installaties, zware voorwerpen en vastschroeven in de vloer. Hierdoor wordt de normale beweging van de vloer gehinderd en kunnen de voegen niet uit elkaar gaan.

Na 12 m in de langrichting of 8 m in de dwarsrichting van de panelen moet een extra uitzettingsvoog worden voorzien.

• Controleer bij het leggen van de vloer de panelen op zichtbare gebreken en beschadigingen alsmede op kleur, uitzicht en pasvorm. Zorg er hierbij voor dat u dezelfde verlichting gebruikt als die u later in combinatie met de vloer zult gebruiken.

Klachten over reeds verwerkte goederen worden niet aanvaard.

• Golvabia is niet aansprakelijk voor kosten die voorvolge- en niet kunnen gebruiken van een lokaal ten gevolge van een gerechtvaardigde klacht of andere hieraan gerelateerde gevolgkosten.

• Gebruik bij het leggen niet te veel kracht aangezien dit de vloer kan beschadigen.

Volg de leginstructies nauwkeurig op! Meer informatie vindt u op www.golvabia.se

• De kleur van de houten vloer verandert wanneer deze wordt blootgesteld aan daglicht. Dit is normaal voor hout.

• Puitpöranda värvis vöhü päävavalguse käes muutuda. See on puitmaterjalil loomulik omadus.

Leggen

- Gebruik afstandsblokjes tegen de muur.

Voor de eerste rij legt u de lange zijde tegen de muur zodat de korte zijde met de kunststof lijst naar buiten is gericht. Zie afbeelding.

2. Plaats het tweede paneel tegen het eerste aan en laat dit zakken. Druk vervolgens met de hand boven op de voeg om het paneel in de juiste positie te brengen. Zorg ervoor dat het paneel op exact dezelfde breedte terechtkomt.

3. De verspringing van de dwarsvoegen tussen opeenvolgende panelen moet minstens 40 cm bedragen.

4. Plaats de lange zijde van het volgende paneel in een hoek en schuif het paneel tot tegen de korte voeg van het eerste paneel. Laat het paneel zakken en druk erop.

5. Uit elkaar halen: Wentel eerst de volledige rij omhoog en neem deze eruit.

6. Haal de panelen in horizontale positie uit elkaar. LET OP! Forceer ze niet.

Paigaldamine

- Kasutage seina ääres distantsi fikseerimise klotse. Esimene rea puhul asetatakse pika serva vedru vastu seina ja plastikliistuga ots väljapoole nagu on näidatud pildil.

2. Asetage järgmine laud esimene vastu ja viige see alla. Seejärel vajutage kääga liitekohale ning suruge laud oma õigesesse asendisse. Jälgige hoolikalt, et lau laius saaks täpselt samasuguseks.

3. Üksteise kõrval lebavate laudade liitekohtade nihe peab olema vähemalt 40 cm.

4. Paigutage pik serv kohale ja liigutage laud esimene laua liitekoha vastu. Viige laud alla ja vajutage see ülalpoolt kohale.

5. Lahti vörmine: Tötkle köigepealt kogu rea serv üles ja võtke rida välja.

6. Tömmake lauad üksteisest tasapinnaliseks lahku. NB! Neid ei tohi kahjustada.

Demonteren

- Uit elkaar halen: Wentel eerst de volledige rij omhoog en neem deze eruit.

5. Lahti vörmine: Tötkle köigepealt kogu rea serv üles ja võtke rida välja.

6. Rozdiel deski poprzez przesuwanie równolegle wzdłuż złączonych krawędzi. Nie odginaj do góry.

- ET -

Oluline!

- Enne paigaldamist tutvuge hooldusnõuannete ja garantiinguimustega meie kodulehekuljel.

• Põrand ei ole mööldud niisketes ruumides kasutamiseks.

• Õhu majasisene suhteline niiskus peab olema 30% ja 60% RF vahel.

• Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tasane. Kui aluspind on betoonist, tuleb seda niiskuse suhtes isolerida 0,2 mm polüütilineenist pooli.

• Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tasane. Kui aluspind on betoonist, tuleb seda niiskuse suhtes isolerida 0,2 mm polüütilineenist pooli.

• Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tasane. Kui aluspind on betoonist, tuleb seda niiskuse suhtes isolerida 0,2 mm polüütilineenist pooli.

• Põrand tuleb installeerida nii, et see liiguks, seepärast tuleb alati jäätta 8-10 mm vaba ruum seinte, torude jm vastas. Vältige tugevaid fikseerimist, rasked esemeid ja esemete põrandast külge kinni kruvimist, mis võib takistada põrandala normaalset liikumist nii, et vuugid kinni ei külufs.

Kui ruum on üle 12 m pikk või üle 8 m lai, tuleb kasutada lisapõrandat.

• Kontrollige, et laudadel ei oleks nähtavaid värvi, väljanaidet, vähitõmbeid ja kõrgeid kohasid.

• Golvabia ei vastuta kulusid eest, mis on seotud ruumi või hoone mitteostmisega, kui see tuleneb õigustatud reklamatsioonist või selltega seotud.

Juha mahapandud toote suhtes reklamatsioone ei aktsipeeterita.

• Golvabia ei vastuta kulusid eest, mis on seotud ruumi või hoone mitteostmisega, kui see tuleneb õigustatud reklamatsioonist või sellega seotud.

• Olge ettevaatlik liialt jõulise installeerimise suhtes, sest see võib põrandale kahjustusi tekikada. Järgige täpselt installeerimisjuhiseid!

Täiendavat teavet saab veebiadressil www.golvabia.se

• Puitpöranda värvis vöhü päävavalguse käes muutuda. See on puitmaterjalil loomulik omadus.

• Barwa podlogi drewniane ulega zmianie kiedy wystawiona jest na działanie promieniowania słonecznego. Jest to naturalna cecha drewna.

- PL -

Ważne!

- Przed montażem prosimy zaglądać na naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje dotyczące konserwacji oraz gwarancji.

• Podłoga nie może być instalowana w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienka.

• Względna wilgotność powietrza wewnętrz powinna zawsze zawierać się w przedziale 30-60% RH.

• Podłożo musi być suche, czyste i równe. Jeśli podłoga ma być zamontowana na betonie należy zawsze pokryć podłożem folią izolującą przed wilgocią. Należy użyć podkładu w celu wyrównania podłogi oraz zredukowania hałasów. Max 2 mm.

• Podłoga montowana w systemie podłogi płytowej. Jeśli podłoga płytowa jest zamontowana na betonie należy zawsze pokryć podłożem folią izolującą przed wilgocią. Unikaj ustawiania ciężkich przedmiotów, przebijania podłogi śrubami czy gwoździami gdyż to uniemożliwi naturalną pracę podłogi prowadzącą do powstawania szczeleń. Jeśli pomieszczenie ma więcej niż 12 m wzdułu lub 8 m w poprzek deski należy zastosować dodatkową szczeleńę płytową.

• Przed montażem podłogi upewnij się, że żadna deska nie posiada widocznych wad czy uszkodzeń, zarówno jeśli chodzi o kolor w budowie jak również wymiar deski.

• Nie używaj za dużo silny do montażu podłóg, gdyż może to prowadzić do ich uszkodzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie podczas instalacji.

• Nie używaj do montażu podłogi, jak również wypinaczy, deski. Zadbaj o właściwe oświetlenie

- SE/DK/NO -

Skötsel/Vedligeholdelse

- Möbler förses/udstyres med filtassar/filtdupper.
- Undvik att använda tejp/tape på golvet.
- För det dagliga rengöringen används dammsugare/støvsuger och vid behov/hvis nödvändigt torkas golvet med en väl urvriden trasa/godt vredet klud. Använd endast/brug kun milda rengöringsmedel.
- För det långsiktiga underhållet/langvarig vedligeholdelse används refresher för att ge golvet en fräsch yta/frisk overflade.
- Maxwood kan inte omslipas men går att renovera genom mellanslipning, rengöring och överlackering.
- Vid underhåll/vedligeholdelse ska av Golvabia rekommenderade produkter användas.
- Använd ordentliga avtorkningsmattor/dørmatte vid entrén då smuts/snaws och grus sliter på ditt trädgolv.
- Gå i på vår hemsida/hjemmeside för att läsa skötselråd/plejeråd och garanti före läggning

- DE -

Pflege

- Die Füße von Möbeln sind mit Filz-unterlagen zu versehen.
- Auf dem Boden keine Klebestreifen verwenden.
- Die tägliche Reinigung des Holzfußbodens erfolgt mittels Staubsauger; bei Bedarf ist der Boden mit angefeuchtetem (nicht nassem!) Lappen aufzuwischen. Nur schonende Reinigungsmittel verwenden!
- Für die langfristige Pflege des Fußbodens wird Refresher verwendet, um den Glanz des Fußbodens zu erneuern.
- Maxwood kann nicht durch Umschliff, sondern nur durch Zwischenschliff, Reinigung und Neulackierung renoviert werden.
- Für die Instandhaltung und Pflege Golvabia-Produkte verwenden.
- Vor Betreten des Holzfußbodens (von draußen) sollte eine Abtrittmatte benutzt werden, da hereingeschleppter Schmutz und Kies den Fußboden unnötig verschleißt.
- Vor dem Verlegen die Pflegehinweise und Garantie auf unserer Website lesen.

- RU -

Эксплуатация

- Эксплуатация
- На ножках мебели должны быть наклеены фетровые накладки.
- Не используйте клейкую ленту на полу.
- Для ежедневной уборки используйте пылесос или влажную тряпку. Следует использовать только мягкие моющие средства.
- Напольное покрытие Maxwood нельзя циклевать, но его можно обновить с помощью легкой зачистки шлифовальной шкуркой и нанесения нового слоя лака.
- Для ухода за напольным покрытием используйте продукцию Golvabia.
- Используйте коврики при входе и выходе из помещения для предотвращения попадания грязи и песка на напольное покрытие. Грязь и песок – это основная причина истирания натурального покрытия.
- Перед установкой, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией об уходе и гарантии на нашем веб-сайте.

- FI -

Hoito

- Huonekalujen jalat tulee suojaa huopanapein.
- Älä käytä teippiä lattiassa.
- Käytä päävittäisessä siivouksessa pölynimuria ja tarvittaessa pyyhi lattian pinta nihkeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita.
- Lattia voidaan tarvittaessa kiilottaa vahalla, mikä ntaaa pitääkaisen suojan.
- Maxwood-pinnan ehostamiseksi sitä voidaan hioa varovasti käsins hiekkapaperilla, puhdistaa ja lisätä uusi kerros lakkaa.
- Lattian hoitamiseen suositellaan Golvabia -tuotteita.
- Ulko-ovienv kohdalle kannattaa sijoittaa kuramatot, koska kura ja hikka kuluttavat puulattiaa.

- ET -

Hooldus

- Mööbli jalad tuleb katta vildiga.
- Vältige teibi kasutamist põrandal.

Igapäevaeks hoolduseks kasutage tolmuimejat ja vajadusel kuivatage põrandat niiske lapiga. Kasutada tohib ainult pehmeid puhasustaineid.

Pikaajalisel hooldusel kasutatakse põrandale värsk ilme säilitamiseks vastavat poleerimis- või värskendusainet.

Pinda ei tohi kareda liivapaberiga töödelca, kuid seda vöib renoveerida ettevaatlikku lihvimise, puhastamise ja ülelakkimise abil.

Hooldamisel kasutada Golvabia tooteid.

Välistissepääs lähduses kasutage vastupidavaid matte, sest mustus ja kruus kulutavad puitpõrandat.

- GB -

Maintenance

- Furniture feet should be fitted with felt pads.
- Do not use tape on the floor.
- For the daily cleaning, use a vacuum cleaner and wipe surface if necessary with a well wrung damp cloth. Only mild detergents should be used.
- For the long term maintenance is polish or refresher used to give the floor a fresh look.
- Maxwood is not resandable but can be renovated by sanding the surface lightly by hand, clean the floor and apply new coat of laquer.
- Use products recommended by Golvabia when you maintain your floor.
- Use an entrance mat both outside and inside the exterior door to prevent dirt and sand from damaging your floor. Dirt is the cause of wear on wood floors.

- ES -

Mantenimiento y cuidado

- Poner a los muebles protectores de suelo de fieltro.
- No utilice cinta adhesiva en el piso.
- Para la limpieza diaria se utiliza la aspiradora y, de ser necesario, se friega el suelo con un trapo bien escurrido. Utilizar exclusivamente detergentes suaves.
- Para el mantenimiento a largo plazo se utiliza un producto para rejuvenecedor a fin de proporcionar al suelo una superficie renovada.
- Maxwood no se puede volver a lijear pero se puede renovar mediante pulido, limpieza y barnizado.
- Para el mantenimiento se recomienda el uso de productos Golvabia.
- Utilizar felpudos apropiados en la entrada ya que la suciedad y la gravilla desgastan su suelo de madera.
- Consulte nuestra página web para obtener información sobre mantenimiento y garantía antes de efectuar la instalación.

- FR -

Entretien

- Munir les pieds des meubles de patins en feutre.
- Ne pas utiliser de ruban adhésif sur le plancher.
- Pour l'entretien quotidien, passer l'aspirateur et, si nécessaire, nettoyer le parquet avec une vadrouille bien essorée. Utiliser uniquement un détergent doux.
- Pour l'entretien, à long terme, appliquer de la cire ou un rénovateur pour bois afin de rafraîchir la surface
- Il n'est pas possible de reponcer Maxwood mais on peut le rénover en passant doucement du papier de verre fin, en le nettoyant et en appliquant une nouvelle couche de vernis.
- Pour l'entretien, utiliser les produits Golvabia.
- Essuyer soigneusement ses chaussures sur le paillasson à l'entrée car les salissures et les gravillons usent et font vieillir le parquet.
- Veuillez consulter notre site internet pour connaître les conditions d'entretien et de garantie avant de procéder à l'installation.

- NL -

Onderhoud

- Voorzie meubels van vilt dopjes.
- Gebruik geen plakband op de vloer.

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u een stofzuiger. Zo nodig maakt u de vloer schoon met een goed uitgewrongen dweil. Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen.

Voot het onderhoud op lange termijn gebruikt u refresher om de vloer een fris uitzicht te geven.

Maxwood kan niet opnieuw worden geschuurd maar kan worden gerenoveerd door middel van licht handmatig schuren, schoonmaken en opnieuw lakken.

Gebruik voor het onderhoud de producten van Golvabia.

Leg een goede voetmat bij de ingang aangezien vuil en gruis voor slijtage van uw houten vloer zorgen.

Bezoek voorafgaand aan het leggen onze internatpagina voor onderhoudstips en garantie.

- PL -

- Nogi mebli powinny być wyposażone w podkładki filcowe.
- Nie używaj taśm samoprzylepnych na podłodze.

Przy codziennym czyszczeniu podłogi używaj odkurzacza. W razie potrzeby przetrzymij podłogę wilgotną, ale nie mokrą ściereką. Używaj tylko łagodnych środków czyszczących.

Aby utrzymać połysk podłogi, pielęgnuj podłogę za pomocą Refresher.

Odnownienie Maxwood jest tylko możliwe poprzez zeszłifowanie, oczyszczenie i ponowne lakierowanie.

Użyj do konserwacji i pielęgnacji podłogi produktów Golvabia.

Używaj wycieraczek po zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie drzwi, aby uniknąć zabrudzenia i zniszczenia podłogi. Brud i piasek są głównymi powodami zniszczeń drewnianych podłog.

Przed montażem prosimy zagładnąć na naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje dotyczące konserwacji oraz gwarancji.